



IMPORTANTE



- ➔ ANTES DE COMENZAR ESTE O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO, ASEGÚRESE DE QUE LA PISTOLA ESTÉ **DESCARGADA**, CARGADOR DE LA PISTOLA SE HAYA **RETIRADO** Y VERIFIQUE QUE LA RECÁMARA ESTÉ **VACÍA**.
- ➔ ANTES DE COMENZAR ESTE O CUALQUIER OTRO PRODUCTO, LA **CARCASA MICRO RONI® X** DEBE DE ESTAR **VACÍA** Y NO TENER UNA PISTOLA DENTRO DE LA MISMA.
- ➔ ASEGÚRESE DE **AJUSTAR** LA CUBIERTA DEL CAÑÓN CON SU **MODELO** DE PISTOLA **EXACTO** SEGÚN LAS MARCAS QUE APARECEN EN AMBOS LADOS. LUEGO, **AJUSTE** EL TORNILLO DE BLOQUEO EN SU POSICIÓN.

La cubierta del **MICRO RONI® X** ha sido pre ajustada de fábrica para adaptarse a los siguientes modelos compactos de CZ: Específicamente el CZ P07, P09 Y P10C.

Esto puede verificarse visualmente mirando el lado derecho de la cubierta de la boca donde "P07", "P09", "P10C" está impreso en blanco y hay un punto blanco sobre un agujero circular en la cubierta de la boca. Mirando del lado izquierdo de la cubierta de la boca donde se ven impresos los números "P07", "P09", "P10C" muestra el punto blanco sobre una ranura ovalada de la boca y no sobre el orificio circular en la cubierta de la boca.

INSTRUCCIONES para cambiar la longitud de la cubierta de la boca para acomodar la CZ de tamaño completo "P07", "P09", "P10C".

- 1.** Afloje y retire el tornillo de fijación en la parte superior de la cubierta. La cubierta interior ahora se moverá libremente.
- 2.** Mueva la cubierta interior hacia adelante. Se detendrá donde se alinean los orificios de los tornillos roscados de las cubiertas exterior e interior, (verifique visualmente que los agujeros del tornillo de ajuste de la cubierta exterior e interior se alineen mirando la cubierta del hocico desde la parte superior. Visualmente, en el lado izquierdo de la carcasa del **MICRO RONI®**, el punto blanco debajo del número que corresponda a tu equipo, ahora también se alineará sobre el orificio circular de la cubierta interior del cañón.
- 3.** Enrosque cuidadosamente el tornillo de presión en la parte superior de la cubierta, asegurándose de que el tornillo de ajuste quede fijo y abarque las cubiertas del cañón exterior e interior.
- 4.** Apriete el tornillo de bloqueo con una llave Allen.
- 5.** Ahora, su **MICRO RONI® X** aceptará el tamaño completo CZ P07, P09 Y P10C según corresponda.



Use Loc-Tite® o un producto similar en el tornillo de bloqueo (si no planea cambiar de pistolas Glock® de tamaño completo a compacto). Si planea utilizar pistolas compactas y de tamaño completo, apriete periódicamente el tornillo.

Use Loc-Tite® o un producto similar en todos los demás tornillos Torex y Allen (apriete regularmente).

ESCANEAR PARA
MAYOR INFORMACIÓN

